



クイックスタートガイド '13.11

はじめに

[F-01F] をお買い上げいただきまして、まことにありが とうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正し くお使いください。

操作説明

「クイックスタートガイド」(冊子)

画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明しています。

「取扱説明書 | アプリ(eトリセツ)(本端末に搭載)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

〈操作手順〉ホーム画面で → [取扱説明書] →検索方法を 選択

「取扱説明書」アプリを削除した場合には、Playストアで Google Playのサイトにアクセスして再度インストールす ることができます。

〈操作手順〉ホーム画面で [Playストア] → 「取扱説明書」 を検索して「取扱説明書」アプリを選択→ [インストール]

「取扱説明書」(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。 **〈バソコンから〉** http://www.nttdocomo.co.jp/support/ trouble/manual/download/index.html ※最新情報がダウンロードできます。

本書の見かた


- 本書においては、「F-01F」を「本端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。
 実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書は端末色が「White」、ホームアプリが「docomo LIVE UX」、きせかえが「White」の場合で説明しています。
- 本書内の「認証操作」という表記は、機能に応じて暗証番号やパスワードなどを入力する操作、または指紋認証を行
- う操作を表しています。 • 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁 止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、将来 予告なしに変更することがあります。

本体付属品

■F-01F (保証書付き)



■ クイックスタートガイド



■アンテナ付イヤホンケーブル FO1



目 次

■本体付属品 ■本端末のご利用について ■安全上のご注意 (必ずお守りください) ■取り扱い上のご注意	4 6 16
ご使用前の確認と設定	30
各部の名称と機能	
ドコモminiUIMカード	
· 充電	
電源を入れる/切る	
基本操作	34
文字入力	
初期設定	38
無線とネットワーク	39
ホーム画面	42
画面表示/アイコン	44
アプリー覧画面	
ロック/セキュリティ	48

電話	51
電話をかける 電話を受ける 通話中の操作	51 52
メール/ウェブブラウザ	54
ドコモメール GMS Eメール Gmail 深急速報「エリアメール」 ブラウザ	54 54 55 55

付録!	57
microSDカード (外部ストレージ)	.57
トラブルシューティング (FAQ)	.59
スマートフォンあんしん遠隔サポート	.62
本端末の初期化	
保証とアフターサービス	
ソフトウェア更新	
Androidバージョンアップ	.66
携帯電話機の比吸収率 (SAR)	.67
輸出管理規制	.73
知的財産権	.73
SIMロック解除	.78

本端末のご利用について

- 本端末は、LTF・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方 式に対応しています。
- 本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物 の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、Xi サービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではで使用 になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階 で見晴らしのよい所であってもで使用になれない場合があ ります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示され ている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切 れることがありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係 ト、第三者により通話を 傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTF・ W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話 について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で 傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信 を行っていることから、雷波状態の悪い所へ移動するなど、 送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合に は、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

- お客様で自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモ を取るなどして保管してくださるようお願いします。本端 末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによっ て、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを 行うアプリなどによっては、お客様の端末の動作が不安定 になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人 情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正 に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用 されるアプリなどの提供元および動作状況について十分に ご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータはmicroSDカードおよびパソコンに保存する ことをおすすめします。
- 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピード エリアに対応しております。
- 本端末は i モードのサイト(番組)への接続。 i アプリな どには対応しておりません。
- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用になれます。 ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ド コモショップ窓口にてドコモminiUIMカードにお取り替え ください。

- 本端末では、マナーモード中でも、カメラ起動時のスク リーンショット音やキャブメモのキャブチャ音、シャッ ター音、オートフォーカスロック音、セルフタイマーのカ ウントダウン音、Bluetooth Low Energy設定のFind Me 通知音は消音されません。
- お客様の電話番号(自局電話番号)は次の手順で確認できます。
 ホーム画面で → [本体設定] → [マイプロフィール]
- 本端末は、データの同期や最新ソフトウェアバージョンを チェックするための通信やサーバーとの接続を維持するための通信などを一部自動的に行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ星の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。→P66
- 端末の品質改善に対応したアップデートや、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。バージョンアップ後に、古いバージョンで使用していたアプリが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。

- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販のオブション品については、当社では動作保証はいた しませんので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中の アプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合 は保存されているデータを削除してください。
- Googleアプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。また、そのほかのウェブサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- 万が一紛失した場合は、Gmail、Google Playなどの Googleサービスや、Twitterなどのサービスを他人に利用 されないように、パソコンから各種アカウントのパスワー ドを変更してください。
- 紛失に備え画面ロックを設定し、端末のセキュリティを確保してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット以外のプロバイダはサポートしておりません。
- テザリングのご利用には、spモードのご契約が必要です。

- ご利用の料金プランにより、テザリングご利用時のパケッ ト涌信料が異なります。パケット定額サービスのご利用を 強くおすすめします。
- モバキャスは通信と連携したサービスであるため、サービ スのご利用にはパケット通信料が発生します。パケット定 額サービスの加入をおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、http:// www.nttdocomo.co.ip/ をご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守りくださ い)

- で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、 正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切 に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への 危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載してい ますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした 場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

<u></u> 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う危険が切迫して 生じることが想定される」内容です。
<u></u> 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
<u></u>	この表示は、取り扱いを誤った場合、 「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内 窓です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明していま す。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたり してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号で



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただ くごと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくこ とを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の項目に分けて説明していま

す。				
本端末、アダ				
ホンケーブル	レの取り扱い) (共通)		
本端末の取り	汲い			
アダプタの取り	り扱い			1
ドコモminiUII	Mカードの	取り扱い		14
医用電気機器	近くでの取り	つ扱い		14
アンテナ付イ	ヤホンケー	ブルの取り扱	い	15
材質一覧				15

◆本端末、アダプタ、ドコモminiUIMカード、 アンテナ付イヤホンケーブルの取り扱い(共 通)

⚠危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こ たつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内 など)で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れ ないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないで ください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能についてはこちらをご参照ください。→P24 「防水性能」



充電端子や外部接続端子に液体(水や飲料水、 ペットの尿、汗など)を浸入させないでくださ

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



本端末に使用するオプション品は、NTTドコモが 指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないで ください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子、ステレオイヤホン端子 に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触さ せないでください。また、内部に入れないでくだ さい。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだ りしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所 に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切 り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用に なる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してくださ W

(NFC/おサイフケータイ ロックを設定されている場合に はロックを解除した上で電源をお切りください)



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の 作業を行ってください。

電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから 抜く。

• 本端末の電源を切る。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場 所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、 保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法 を教えてください。また、使用中においても、指 示どおりに使用しているかをご確認ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使 用される場合には特にご注意ください。

充電しながらアプリや通話、テレビ視聴などを長時間行う と本端末やアダプタの温度が高くなることがあります。 によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低 温やけどの原因となったりする恐れがあります。

◆本端末の取り扱い

■本端末の内蔵雷池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類	
Li-ion 00	リチウムイオン電池	



火の中に投下しないでください。 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけた りしないでください。



内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

内蔵電池内部の液体などが目の中に入ったとき は、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直 ちに医師の診療を受けてください。 失明の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでくださ L1

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線装置 のついた家電製品などに向けて操作しないでくだ 禁止 さい。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させ ないでください。特に、乳幼児を撮影するとき は、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いた りしてけがなどの事故の原因となります。



本端末内のドコモminiUIMカードスロットや microSDカードスロットに水などの液体や金属 片、燃えやすいものなどの異物を入れないでくだ さい。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯しない でください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域で は、本端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となりま す。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に 従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により 罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で本 端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってで使 用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が 鳴っているときなどは、必ず本端末を耳から離し てください。

また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、 ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボ リュームに調節してください。 音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となりま




す。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着 信音量の設定に注意してください。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電 気機器メーカもしくは販売業者に、電波による影



心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の 近くでは、本端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除 細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ド ア、その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、 その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各 医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損 した際には、割れたガラスや露出した本端末の内 部にで注意ください。

ディスプレイ部には強化ガラス、カメラのレンズにはブラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割りた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。



内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするとき は、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてくださ

指示しい。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

⚠注意



、ストラップなどを持って本端末を振り回さないで ['] ください。

禁止 本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



本端末が破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けが、感雷の原因となります。

示止

モーションセンサーのご使用にあたっては、必ず 周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、 必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合 には、顔や手などの皮膚につけないでください。 矢明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

禁止

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

0

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもしくは 販売業者に、電波による影響についてご確認の上 で使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原 因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してくだ さい。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶ れ、湿疹などが生じることがあります。異状が生 じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受 けてください。

各箇所の材質について→P15「材質一覧」



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画 面からある程度の距離をとってご使用ください。

視力低下の原因となります。



内蔵電池内部の液体などが漏れた場合は、顔や手

などの皮膚につけないでください。 失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した 場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、日や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を 受けてください。

◆アダプタの取り扱い



アダプタのコードが傷んだら使用しないでくださ L1

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所で は使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラ スアース車には使用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでくだ さい。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつないだ 状態で充電端子をショートさせないでください。 また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れ

させないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせないでく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、 金属製ストラップなどの金属類を接触させないで

ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



本端末にアダプタを接続した状態で、上下左右に 無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



濡れた手でアダプタのコードや充電端子、コンセ ントに触れないでください。

濡れ手禁止火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な ACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となり ます。

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V · 24V (マイナスアース重専用) 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家 庭用交流コンセントのみに接続すること)

DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、 必ず指定のヒューズを使用してください。

指示 火災、やけど、感雷の原因となります。指定ヒューズに関 しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってくださ い。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確 実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライターソケッ トから抜く場合は、アダプタのコードを無理に

引っ張らず、アダプタを持って抜いてください。 火災、やけど、感雷の原因となります。



本端末にアダプタを抜き差しする場合は、無理な 力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差ししてくださ 指示 い。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセン トやシガーライターソケットから抜いてくださ

電源プラ W グを抜く

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコ ンセントやシガーライターソケットから雷源プラ グを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシ ガーライターソケットから抜いて行ってくださ

グを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。

◆ ドコモminiUIMカードの取り扱い



ドコモminiUIMカードを取り外す際は切断面に ご注意ください。

けがの原因となります。

◆医用電気機器近くでの取り扱い



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動 器などの医用電気機器を装着されている場合は、 装着部から本端末は15cm以上離して携行および

使用してください。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因とな ります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心 臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医 用電気機器を使用される場合には、電波による影 響について個別に医用電気機器メーカなどにご確 認ください。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因とな

ります。



身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm 未満に近づく恐れがある場合には、事前に本端末 を電波の出ない状態に切り替えてください(機内 モードまたは電源オフなど)。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原 因となります。



医療機関内における本端末の使用については、各 医療機関の指示に従ってください。

◆アンテナ付イヤホンケーブルの取り扱い

⚠警告



アンテナ付イヤホンケーブルの上に重いものをのせないでください。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。

◆材質一覧

使用箇所		材質/表面処理
ディスプレイパネル		強化ガラス/AFコーティング
外装ケース(リアケース)		PC樹脂/アクリル系UV硬化塗 装処理
アウトカメラパネル、ライ トレンズ部		アクリル樹脂
電源キー、音量キー		アルミ合金
スロットキャップ		PC樹脂+ポリエステル系エラ ストマー樹脂
ステレオイヤバ	1大端子	PA樹脂
指紋センサー	センサー部	エポキシ樹脂
	外周	ステンレス鋼/チタンコーティ ング
赤外線ポート		アクリル樹脂
IMEIプレート	金属部	ステンレス鋼
	バーコード	ポリエチレン
ドコモminiUIMカードのト レイ		POM樹脂

使用箇所	材質/表面処理
受話口	ガラス/AFPコート

■アンテナ付イヤホンケーブル FO1

使用的	箇所	材質/表面処理
コード部		スチレン系エラストマー
イヤホン端子		オレフィン系エラストマー
本体側プラグ	キャップ	オレフィン系エラストマー
	端子	ニッケル/金メッキ
	絶縁体	POM樹脂

取り扱い上のご注意

◆共通のお願い

- F-01Fは防水性能を有しておりますが、本端末内部に浸水 させたり、付属品、オブション品に水をかけたりしないで ください。
 - アダプタ、ドコモminiUIMカード、アンテナ付イヤホンケーブルは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合 があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
 - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電 不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。
- また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。 • エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因 となります。
- 本端末などに無理な力がかからないように使用してください。
 - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子やステレオイヤホン端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
 - 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお 読みください。

◆本端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
 - タッチパネルが破損する原因となります。

- 極端な高温、低温は避けてください。
 - 温度は5℃~40℃ (ただし、36℃以上は風呂場などでの 一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使 用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている 近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、 なるべく離れた場所でご使用ください。
- ◆ お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあって も、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。
- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子やステレオイヤホン端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常はスロットキャップを閉じた状態でご使用ください。ほこり、水などが入り故障の原因となります。

- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたり しないでください。
 - 指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作が できなくなる場合があります。
- 指紋センサーは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で清掃してください。
 - 指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたり すると、指紋の読み取りができなくなり、認証性能の低下 や誤動作の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。
- キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、 フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうこと があります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- 内蔵電池は消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、本書巻末の「故障お問い合わせ先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。

- ・ 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってく ださい。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。
- 本端末を保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となります。 保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40%程度 の状態をおすすめします。

◆アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ◆次のような場所では、充電しないでください。
- 湿気、ほごり、振動の多い場所
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- DCアダブタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
 - 故障の原因となります。

◆ ドコモminiUIMカードについてのお願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコモminiUIM カードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身でドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあって も、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。

- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 故障の原因となります。

 ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりし
- **ないでください。** - 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。
 - 故障の原因となります。

◆アンテナ付イヤホンケーブルについてのお願い

- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
 - 端子が汚れていると接触が悪くなりますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分で注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
- 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因 となります。
- 強い衝撃を与えないでください。また、イヤホン端子や本体側プラグを変形させないでください。
 - 故障の原因となります。

◆ Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- ◆ 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリ ティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ 機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュ リティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使 用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が 発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。
- 周波数帯について

本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおり です。



- 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH/XX: 変調方式がFH-SS方式およびその他の方式 (DS-SS方式/DS-FH方式/FH-OFDM複合方式/ OFDM方式以外)であることを示します。
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下であることを示し ます。

: 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を 使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であるこ とを意味します。

利用可能なチャネルは国により異なります。

で利用の国によってはBluetoothの使用が制限されている 場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認 の上、ご利用ください。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品 や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインな どで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、 免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局な ど(以下「他の無線局」と略します)が運用されていま す。

- 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用 されていないことを確認してください。
- 2.万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が 発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「雷 源を切る | など電波干渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、本書巻末の「総 合お問い合わせ先上までお問い合わせください。

◆無線LAN (WLAN) についてのお願い

- 無線LAN (WLAN) は、電波を利用して情報のやり取りを 行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる 利点があります。その反面、セキュリティの設定を行って いないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られた り、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の 判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用す ることを推奨します。
- 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや 電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、 通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用 時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じ チャネルを使用していると、正しく検索できない場合があ ります。

● 周波数帯について

本端末の無線LAN機能が使用する周波数帯は次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4: 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑤ 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャネルは国により異なります。WLANを海外で利用する場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。 ドコモminiUMカードが挿入されていない場合や挿入され ていても圏外の場合には、国内外に関わらず2.4GHz帯の 12、13チャネルおよび5GHz帯の120~128チャネルは 使用できません。

2.4GHz機器使用 Lの注意事項

WI AN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの 家雷製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造う インなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を 要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要 する無線局) が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内 無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無 線局が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対 して有害な雷波干渉の事例が発生した場合には、速や かに使用周波数を変更するかご利用を中断していただ いた上で、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお 問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例 えば、パーティションの設置など)についてご相談く ださい。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線 局あるいはアマチュア無線局に対して雷波干渉の事例 が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、 本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ ください。

5GHz機器使用上の注意事項

本端末に内蔵の無線LANを5.2/5.3GHzでで使用にな る場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれませ ho

本端末が日本で使用できる周波数とチャネル番号は次の とおりです。

- 5.2GHz帯: 5.180~5.240MHz(36、38、40、 42*. 44. 46. 48Ch)
- 5.3GHz帯: 5.260~5.320MHz(52、54、56、 58*, 60, 62, 64Ch)
- 5.6GHz帯: 5.500~5.700MHz(100、102、 104、106*、108、110、112、116、118、 120, 122*, 124, 126, 128, 132, 134, 136、140Ch)
- ※IFFF802.11acドラフト版に対応しています。今後の 正式規格対応商品や他社のドラフト版対応商品とは通 信できない場合があります。対応商品については次の サイトをご覧ください。

http://www.fmworld.net/product/phone/wifi/

◆FeliCaおよびNFCリーダー/ライターについ |◆注意

- ◆ 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー/ライター, P2P機能 は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ラ イター, P2P機能をご使用の場合、十分に離してお使いく ださい。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くに ないことを確認してお使いください。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。 ご利用の国によっては使用が制限されている場合がありま र्वः
 - その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用くだ さい。

◆FMトランスミッタについて

- 本端末のFMトランスミッタ機能は、無線局の免許を要しな い微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は78.4~89.6MHz帯です。ご使用の際は、周 囲のFMラジオ使用者への影響を避けるため、ご使用の地域 のFM放送局と重ならない周波数に設定してください。
- ドコモminiUIMカードが挿入されていない場合や、電源を 入れてから一度も圏内に入っていない状態では、FMトラン スミッタ機能を利用できません。

● 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造し、 た機器を使用した場合は電波法/電気通信事業法に抵触し ます。

本端末は、雷波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証 明等に関する規則、および雷気通信事業法に基づく端末機 器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、そ の証として「技適マーク会」が本端末の電子銘板に表示さ れております。電子銘板は本端末で次の手順でご確認いた だけます。

ホーム画面で → [本体設定] → [端末情報] → [認証] 本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準 適合証明などが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、 雷波法および雷気通信事業法に抵触しますので、絶対に使 用されないようにお願いいたします。

自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象とな ります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむ を得ない場合は対象外となります。

- ◆ FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してくだ。 さい。
- 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無 線規格に準拠しています。
- 海外でで使用になると罰せられることがあります。
- FMトランスミッタは日本国内で使用してください。 本端末のFMトランスミッタは日本国内での無線規格に準拠 し認定を取得しています。
- 海外でで使用になると罰せられることがあります。 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
- ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合が あります。

防水性能

F-O1Fは、スロットキャップをしっかりと閉じた状態で、 IPX5^{※1}、IPX8^{※2}の防水性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3m の距離から12.51/分の水を最低3分間注水する条件で あらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能 を有することを意味します。
- ※2 F-01FにおけるIPX8とは、常温で水道水、かつ静水の 水深1.5mの所にF-01Fを静かに沈め、約30分間放置 後に取り出したときに電話機としての機能を有すること を意味します。(水中においてカメラ機能は使用できませ hin)

◆F-O1Fが有する防水性能でできること

- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささずに通話 ができます。
 - 手が濡れているときや端末に水滴がついているときには、 スロットキャップの開閉はしないでください。

• 常温の水道水で手洗いすることができます。

- スロットキャップが開かないように押さえたまま、強くこすらずに洗ってください。
- 規定(→P24)以上の強い水流を直接当てないでください。
- ブラシやスポンジ、石鹸、洗剤などは使用しないでくださ い。
- 洗った後は所定の方法(→P27)で水抜きしてください。

風呂場で使用できます。

- 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用しないでください。 故障の原因となります。万が一、湯船に落としてしまった場合には、すぐに拾って所定の方法(→ P27)で水抜きしてください。
- 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、前述の方法で洗い流してください。
- 風呂場では、温度は5℃~45℃、湿度は45%~99%、 使用時間は2時間以内の範囲でご使用ください。
- 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから 暖かい風呂場などに本端末を持ち込むときは、本端末が常 温になるまで待ってください。
- 蛇口やシャワーからお湯をかけないでください。

◆防水性能を維持するために

水の浸入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

ドコモminiUIMカードやmicroSDカードの取り付け/取り外し時には、ミゾに指先を掛けてスロットキャップを開け(①)、使用後はスロットキャップをしっかりと閉じて矢印の方向に押し込み、スロットキャップの浮きがないことを確認してください(②)。





- スロットキャップはしっかりと閉じてください。接触面に 微細なゴミ (髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など) が挟 まると、浸水の原因となります。
- ステレオイヤホン端子、外部接続端子、送話□/マイク、 受話口、スピーカー、背面マイクなどを尖ったものでつつ かないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水性能の 劣化を招くことがあります。
- スロットキャップのゴムパッキンは防水性能を維持する上 で重要な役割を担っています。ゴムパッキンをはがしたり 傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないよ うにしてください。

防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に 1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末を お預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱 窓口にお持ちください。

◆ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

〈例〉









石鹸/洗剤/入浴剤 をつける

で洗う

温泉で使う

また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

- 付属品、オプション品は防水性能を有していません。
- 規定(→P24)以上の強い水流を直接当てないでください。 F-01FはIPX5の防水性能を有していますが、内部に水が入 り、感雷や雷池の腐食などの原因となります。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水などがかかったり、泥や 十などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してくだ さい。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故 **瞳の原因となります。**

- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。
- 本端末を水中で移動させたり、水面に叩きつけたりしないでください。
- プールで使用する際は、その施設の規則を守ってください。
- 本端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子が ショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因 となります。
- ステレオイヤホン端子、送話ロ/マイク、受話ロ、スピーカー、背面マイクに水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。
- 外部接続端子に蛇口の水を直接当てないでください。
- 外部接続端子に水滴を残さないでください。
- スロットキャップが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- スロットキャップのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

◆水抜きについて

本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れて くることがありますので、次の手順で水抜きを行ってくださ い。

① 本端末をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。



② 本端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるま で振ってください。



③ ステレオイヤホン端子、外部接続端子、送話口/マイク、 受話口、スピーカー、背面マイク、キーなどの隙間に溜 まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を10回程度振 るように押し当てて確実に拭き取ってください。



- ④ 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭 き取り、自然乾燥させてください。
 - 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、 水が染み出ることがあります。
 - 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでくだ。 さい。


◆充電のときには

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。◆ 木端末が漂れている状態では、絶対に充悪しないでくださ

- 本端未が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 本端末が濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってください。
- 外部接続端子に水滴や異物が入っていないか確認の上、ご使用ください。
- ACアダプタは、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの 水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や 感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタに触れないでください。感電の原因となります。

で使用前の確認と設定

各部の名称と機能





・左のイラストはスロットキャップを 省略しています。



● 近接センサー/RGBセンサー*1

近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。 RGBセンサーは周囲の光の状態や明るさを検知して、ディ スプレイの色味やバックライトの明るさを自動調節します。 **② 受託ロ**/お知らせLED (イルミネーション)

- ❸ インカメラ
- ④ ディスプレイ (タッチパネル)
- **⑤** Xiアンテナ部**² **⑥** ふマーク
- **7** FMトランスミッタアンテナ部※2
- 3 スロットキャップ
- **9** GPS/Bluetooth/Wi-Fiアンテナ部※2
- ⑩ アウトカメラ⑪ 背面マイク
 - 通話時に騒音を抑えるために使用します。 ふさがないよう で注意ください。
- **⑰** フラッシュ/ライト

🚯 指紋センサー

指紋認証操作のほか、ロック画面の解除やスリープモード の設定/解除を行います。

- Xi / FOMAアンテナ部※2
- 音量キー 🗗

音量調節のほか、 ▼を 1 秒以上押してマナーモードの設定 /解除を行います。

⑥ 電源キー ◎

電源操作のほか、スリーブモードの設定/解除を行います。 携帯電話オブションメニューが表示されるまで@を押し続 けて再起動、タッチブロックモードの設定や、公共モード、 機内モード、マナーモードの設定/解除を行います。

- **10** ストラップホール
- む ドコモminiUIMカードスロット
- microSDカードスロット
- ② 赤外線ポート
- ② ステレオイヤホン端子(防水)
- ② 送話ロ/マイク③ 外部接続端子(防水)
 - 充電時やMHI 接続時などに使用します。
- ② スピーカー
- ※1 センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けたり、 指などでふさいだりすると、誤動作したり正しく検知されない場合があります。

※2 本体に内蔵されています。手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

ドコモminiUIMカード

- ドコモminiUIMカードについて詳しくは、ドコモminiUIM カードの取扱説明書をご覧ください。
- ◆ ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外

取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。

 ドコモminiUIMカードの取り付けには、必ずトレイを使用 してください。ドコモminiUIMカードを単体で取り付ける と、故障の原因となります。


■ 取り付けかた

- 本端末の裏面側を上に向けてスロットキャップを開ける→ P25
 - スロットキャップを開けると、本端末のディスプレイ側にドコモminiUIMカードスロット、裏面側にmicroSDカードスロットがあります。



microSDカード ドコモminiUIMカード

- ② トレイのツメに指先をかけ、まっすぐ水平に引き出す
 - トレイはドコモminiUIMカードスロットから外れる構造になっています。
- ③ ドコモminiUIMカードのIC面を上にしてトレイに乗せる・切り欠きの方向にご注意ください。
- ④ 本端末の裏面側が上に向いていることを確認して、トレイ をドコモminiUIMカードスロットへまっすぐ水平に差し込 お




- ⑤ 本端末のスロットキャップを閉じる→P25
- 取り外しかた
- ① 本端末の裏面側を上に向けてスロットキャップを開け、トレイのツメに指先をかけ、まっすぐ水平に引き出してドコモminiUIMカードを取り外す
- ② 本端末の裏面側が上に向いていることを確認して、トレイ をドコモminiUIMカードスロットへまっすぐ水平に差し込 お
- ③ 本端末のスロットキャップを閉じる→P25

充電

◆ ACアダプタを使って充電

別売りのACアダプタ 04を使って充電する場合は次の操作を 行います。

- ① ACアダプタのmicroUSBプラグをBの刻印面を上にして、 本端末の外部接続端子に水平に差し込む
- ② ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
 - 充電中はお知らせLEDが赤く点灯し、充電が完了すると 消灯します。
- ③ 充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセン トから抜く
- ④ 本端末からmicroUSBプラグを抜く



◆ パソコンを使って充電

別売りのPC接続用USBケーブル TO1やmicroUSB接続ケーブル 01などを使って、本端末をパソコンから充電することができます。

パソコン上にハードウェアの検索画面や実行する動作の選択画面などが表示されたら、[キャンセル]を選択してください。

電源を入れる/切る

◆ 電源を入れる

】 お知らせLEDが緑色に点灯するまで⊕を押し続ける(2秒以上)

バイブレータが振動した後、起動画面に続いて誤操作防 止用のロック画面が表示されます。

- 🤈 ロック画面で👸
- ◆ 電源を切る
- 携帯電話オプションメニューが表示されるまで ⑥を押し続ける

⑦ [電源を切る]→[OK]

バイブレータが振動して電源が切れます。

⑥を8秒以上押すと、強制的に電源を切ることができます。

基本操作

◆ タッチパネルの使いかた

本端末は、タッチパネルに直接指を触れて操作します。

❖タップ/ダブルタップ

タップ:画面に軽く触れてからすぐに離します。 **ダブルタップ**:すばやく2回続けてタップします。



例: タップ

❖ロングタッチ

画面に長く触れます。画面に指を触れたまま次の操作を行う 場合もあります。


◇ドラッグ/スライド(スワイプ)/パン

ドラッグ: 画面の項目やアイコンに指を触れたまま、任意の 位置に動かします。

スライド (スワイプ): 画面に指を軽く触れたまま、目的の方 向に動かします。

 アプリによっては、数本の指を画面に触れたまま上下に動 かしたり回転させたりして操作できます。

パン:ウェブページなどで一画面では表示しきれないときに、 画面そのものを任意の方向にドラッグして見たい部分を表 示します。



❖ピンチ

画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり(ピンチア ウト)、狭くしたり(ピンチイン)します。



❖フリック

画面に触れた指をすばやく払います。



◆ 縦/横画面表示の切り替え

向きや動きを検知するモーションセンサーによって、本端末 を縦または横に傾けて、画面表示を切り替えることができま す。

- 表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。
- 見ている向きに合わせて縦/横画面の向きを固定できます。 画面の向きが変わった直後に本端末を2回振ると向きが戻ります。

◆ スクリーンショット

本端末に表示されている画面を画像として保存します。

- 画面によっては画像を保存できない場合があります。
- ▮ ⊚と√を同時に押す(1秒以上)

スクリーンショットが保存され、ステータスバーに国が表示されます。

文字入力

ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使って、 文字を入力します。

• ここでは、主にNX!inputでの入力方法について説明します。

◆ キーボードの使いかた

テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力で文字を入力できます。

■ テンキーキーボード


1つのキーに複数の文字が割り当てられています。

フリック入力、ケータイ入力、ジェスチャー入力、2タッチ 入力から入力方式を選択できます。



■ QWERTYキーボード

ローマ字入力で入力します。



■ 手書き入力

手書きで文字を入力します。



- 設定や状況により、表示が変わるキーがあります。
- ① 左右にドラッグしてキーボードの横幅を変更
- ② 上書き手書き入力の有効/無効
- ③ 上下にドラッグしてキーボードの高さを調節

- ④ (ロングタッチ): サイズ調節バーのメニューを表示
 - ◎ : 顔文字/絵文字/絵文字D一覧の表示
 - ◎ (ロングタッチ): サイズ調節バーのメニューを表示
- (5) MENA、: メニューの表示MENA、(ロングタッチ): 音声入力の起動
 - 9:キーに割り当てられた文字を逆順に表示
- ⑥ カーソルを左に移動
- ⑦ 記号一覧の表示
- (8) かな/英字/数字入力モードの切り替え
- Backspace (カーソルの左側の文字を削除)
 - 文字確定後にキーを上にドラッグすると、[Delete] (カーソルの右側の文字を削除)の操作ができます。
- ⑩ カーソルを右に移動
- ① : 空白の入力
- (12) 🕶 : 確定または改行
- ヤ文字確定後にキーを左にドラッグすると、[確定取消] の 操作ができます。
 - 記号一覧や顔文字/絵文字/絵文字D一覧の表示から 文字入力画面に戻る (パネル切り替え)
- ① : 顔文字/絵文字/絵文字D一覧の表示
 - ・**: 濁音付きの文字/半濁音付きの文字/拗音/促音に変 - 塩
 - Ma: 英字の大文字と小文字の切り替え
- (4) 英字の大文字と小文字の切り替え

初期設定

本端末の電源を初めて入れたときは、ロック画面を解除し、 画面の指示に従って初期設定を行います。

- ARROWS はじめに設定画面で各項目を設定 **Googleアカウント**:本端末に既存のGoogleアカウント を設定したり、新しいアカウントを作成したりします。 からだ設定:健康系のアプリやウィジェットで利用する 基本情報などを設定します。
- [完了して進む]
- ドコモサービスの初期設定画面で[進む]
- 各項目を設定→[進む]

docomo ID設定: ドコモアプリで利用するdocomo ID を設定します。

Wi-Fiアプリ利用設定: docomo Wi-Fiかんたん接続の利 用可否を選択します。

- ドコモアプリパスワード設定:ドコモアプリで利用する パスワードの設定や、遠隔操作による本端末の初期化 サービスの利用可否を選択します。
- ドコモアプリパスワードの初期値は「0000」に設定さ れています。
- **ドコモクラウド設定**: ドコモクラウドに対応した各種 サービスのクラウド設定を行います。 **アプリー括インストール**:契約中のドコモサービスに必
- 要なアプリを一括でインストールすることができます。 **位置提供設定**:本端末の位置情報を提供するかを選択し ます。

[OK]→[今すぐはじめる]

ホーム画面が表示されます。

- レお知らせ--
- ソフトウェア更新機能の確認画面が表示された場合は [OK] をタップします。
- 端末エラー情報送信の確認画面が表示された場合は「OK" をタップします。
- 操作ガイドが表示された場合は、「以後表示しない」または [OK] をタップします。

無線とネットワーク

◆ アクセスポイント(APN)の設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモー ド) はあらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更 することもできます。

mopera U、ビジネスmoperaインターネットを利用する際 は、手動でアクセスポイントを追加する必要があります。 mopera Uの詳細については、mopera Uのホームページを ご覧ください。

テザリングを有効にしているときは、アクセスポイントの 設定はできません。

❖アクセスポイントの追加(新しいAPN)

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。 画面上に表示されなくなります。
- ホーム画面で■→[本体設定]→無線とネット ワークの[その他...]→[モバイルネットワーク] →[アクセスポイント名]
- **9**

 | 新しいAPN]

- [名前]→ネットワークプロファイル名を入力→ [OK]
- 【 [APN] →アクセスポイント名を入力→[OK]
- 5 その他、通信事業者によって要求されている項 目を入力→==→[保存]

レお知らせ-

 MCC、MNCの設定を変更してAPNの一覧画面に表示され なくなった場合は、アクセスポイントの初期化を行うか、 [新しいAPN] で再度アクセスポイントの設定を行ってくだ さい。

❖アクセスポイントの初期化

- ホーム画面で■→[本体設定]→無線とネット ワークの[その他...]→[モバイルネットワーク] →[アクセスポイント名]
- ■→[初期設定にリセット]

◆spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。イン ターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用い ただけます。

spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

◆ Wi-Fi

自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスの無線LAN アクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利 用できます。

無線LANアクセスポイントに接続するには、接続情報を設定する必要があります。

♦Wi-FiをONにしてネットワークに接続

? [Wi-Fi]をONにする

Q [Wi-Fi]→Wi-Fiネットワークを選択

- セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合、パスワード(セキュリティキー)を入力し、 [接続] をタップします。
- Wi-Fiネットワークを選択後、接続を選択する画面が表示される場合があります。

レお知らせ。

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用になる場合は、パケット通信料がかかる場合がありますのでで注意ください。
- **auto-IP設定がONのとき、アクセスポイントを選択して接続する際に誤ったパスワード(セキュリティキー)を入力した場合、「ブライベートなIPアドレスが割り当てられました。接続が制限されています。」と表示されます。パスワード(セキュリティキー)をご確認ください。なお、正しいパスワード(セキュリティキー)を入力しても「ブライベートなIPアドレスが割り当てられました。接続が制限されています。」と表示されるときは、正しいIPアドレスを取得できていない場合があります。電波状況をご確認の上、接続し直してください。

❖Wi-Fiネットワークの追加

ネットワークSSIDやセキュリティを入力して、手動でWi-Fi ネットワークを追加します。

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- ホーム画面で■→[本体設定]→[Wi-Fi]
- 3 追加するWi-Fiネットワークのネットワーク SSIDを入力→セキュリティを選択
 - セキュリティは [なし] [WEP] [WPA/WPA2 PSK] [802.1x EAP] が設定可能です。
- 4 必要に応じて追加のセキュリティ情報を入力→ [保存]

❖ Wi-Fiネットワークの切断

- ホーム画面で → [本体設定] → [Wi-Fi]
- **2** 接続しているWi-Fiネットワークを選択→[切断]
- ◆ Wi-Fiネットワークのかんたん接続

AOSS™またはWPSに対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

- 】 ホーム画面で■→[本体設定]
- [Wi-Fiかんたん接続]→登録方式を選択
 AOSS™方式: [AOSS方式] → [AOSS] ボタンをタップ・アクセスボイント側で操作→接続完了画面で [完っ]
 - 初めて利用する場合は、「ソフトウェア使用許諾契約」 に同意いただく必要があります。

WPS方式: [WPS方式] → [ブッシュボタン方式] / [PIN入力方式 (8桁)] / [PIN入力方式 (4桁)] → アクセスポイント側で操作

レお知らせ--

無線LANアクセスポイント側のセキュリティがWEPに設定されている場合は、WPS方式で接続できません。

◆ docomo Wi-Fi

docomo Wi-Fiはドコモの公衆無線LANサービスです。簡単な設定でdocomo Wi-Fiをご利用いただけます。docomo Wi-Fiはお申込みが必要な有料サービスです。

■ docomo Wi-Fiの設定

】 ホーム画面で₩→[docomo Wi-Fiかんたん接続]

レお知らせ-

 docomo Wi-Fiの詳細については、ドコモのホームページを で覧ください。

ホーム画面

ホーム画面は、ウィジェットを貼り付けたり、アプリを起動 したりすることができます。



① ステータスバー

ステータスバーを下方向にフリックすると、通知パネルが 表示されます。

- ② インジケータ
 - ホーム画面の現在表示位置を示します。左右にフリックして表示を切り替えます。

- ③ ドック
 - ホーム画面に表示されます。
 - **☆アプリボタン**:アプリ一覧画面を呼び出します。→ P47
 - □マイマガジン:マイマガジンはお客様が選んだジャンル の記事が表示される検索サービスです。
- ④ カスタマイズエリアアプリ、ウィジェット、フォルダなどを配置できます。
- ⑤ ナビゲーションバー→P44

◆ ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に好みのアプリやウィジェットを貼り付けたり、フォルダを作成してアプリを管理したりできます。

- アプリは、ホーム画面またはアプリー覧画面のいずれかに 配置されます。
- カスタマイズエリアの空き領域をロングタッチ
- **2** [アプリを表示] / [ウィジェットを表示] / [フォルダを作成] / [マチキャラ表示設定]
- 3 必要に応じて項目の選択や設定を行う
 - ホーム画面に配置されたアプリ、ウィジェット、フォル ダをロングタッチしてドラッグすると、位置を変更でき ます。

- フォルダを選択してフォルダ名をタップすると、フォル ダ名を変更できます。
- アプリをロングタッチして、他のアプリの上にドラッグ してもフォルダを作成できます。
- ウィジェットによっては、ロングタッチしてサイズを変更することができます。

❖ウィジェットなどをホーム画面から削除

- 削除するウィジェットなどをロングタッチ
- -**ク** [ホーム画面から削除]までドラッグ
- アプリの場合は[アプリー覧に戻す]までドラッグすると、アプリー覧に移動します。
- ◆ きせかえ / 壁紙の変更
- 1 カスタマイズエリアの空き領域をロングタッチ
- ? [きせかえを変更] / [壁紙を変更]
- 3 項目の選択や設定を行う

画面表示/アイコン

◆ ナビゲーションバーのアイコン

画面下部のナビゲーションバーに、画面を操作するためのアイコンが表示されます。アイコンの名称と動作は次のとおりです。



バックアイコン

タップ:直前の画面に戻る、アプリの終了

ホームアイコン

ロングタッチ:最近使ったアプリの表示

ロングタッチして (なまでスライド: しゃべってコンシェルま

たはGoogle検索の起動

■ メニューアイコン タップ:現在の画面で使用できる設定などの表示

▼/**△**スライドディスプレイアイコン

タップ: 画面全体をナビゲーションバーの方向に移動/元の 表示に戻す

◆ ステータスバーのアイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンとステータスアイコンで様々な状態を確認できます。

通知アイコン

ステータスアイコン

■ 主な通知アイコン

- ■: 新着Gmail
- ☑: 新着Eメール
- ■: 新着ドコモメール
- ■: 新着SMS
- ☞: 新着エリアメール
- : SMSの送信失敗
- 🛾 : Wi-FiがONでWi-Fiネットワークが利用可能
- ■: Wi-Fiテザリングが有効
- ■: USBテザリングが有効
- ■: Wi-FiテザリングとUSBテザリングが有効
- ♥: 着信中/通話中
- ▲:不在着信
- 🥲 : 通話保留中
- ■: 伝言メモあり
- 🖥: 留守番電話サービスの伝言メッセージ

- 1 / ■: データのアップロード完了/ダウンロード完了
- Google Playのアプリがアップデート可能 ■: φ3.5イヤホン接続中(端末のマイクからの入力)
- の3.5イヤホン接続中(イヤホンマイクからの入力)
- / 💆 / 👼 (白):ワンヤグ視聴中/緑画中/緑画準備中
- (青): フルヤグ視聴中
- ■: VPN接続 ′┏️/ №:ソフトウェア更新あり/完了/継続不可
- ■: Androidバージョンアップ
- ■: NX!II
- ■: スクリーンショットで画像を保存
- G: あわせるローテーション(画面の向きが変わった直後に 本端末を2回振って向きを戻す)
- () GPS測位中
- ■: FMトランスミッタON
- ■:競合によりFMトランスミッタOFF
- 1 モバキャス受信中
- あまかせロック設定中
- ■: 本端末のメモリの空き容量低下
- アプリ電池診断(電池を消耗しているアプリを検出)
- Dolby Digital PlusがON : エラー/警告メッセージあり
- : タッチブロックモード設定中
- : docomo ID設定の認証失敗

■ 主なステータスアイコン

- ■: 雷波状態
- : 圏外
- **M**: 国際ローミング中
- / March 1985 / March 19
- ・通信中は△(アップロード時)▽(ダウンロード時)が白 く表示されます。
- 禁:機内モード設定中
- : Wi-Fi接続中
- 通信中は△(アップロード時)▽(ダウンロード時)が白 く表示されます。
- *: Bluetooth機能ON
- Bluetooth機器接続中
- [4] (青):本端末とドコモminiUIMカードにNFC/おサイフ ケータイ ロックを設定中
 - (青):本端末またはドコモminiUIMカードにNFC/おサイ フケータイ ロックを設定中
 - ■(赤):本端末とドコモminiUIMカードにおまかせロックを 設定中
 - ■(赤):本端末またはドコモminiUIMカードにおまかせロッ クを設定中
 - □: 伝言メモ設定中
- ■: 伝言メモ件数10件(最大)
- ■: マイクミュート

■: 着信音量()

◎: バイブレーションON

■: 公共モード(ドライブモード)

図: マナーモード(通常マナー) 図: マナーモード(サイレントマナー)

: マナーモード (アラームONマナー)

|: マナーモート(アフームUNマナー |: マナーモード(オリジナルマナー)

■:電池残量0~4%(要充電)

■: 電池残量5~15% (ほとんどない)

■: 電池残量16~30%(少ない)

■:電池残量31~79%

31~79%にかけて、残量表示(水色の範囲)が変化します。

■: 電池残量80~100%(十分)

🛭 : 充電中

□(白):持ってる間ON設定中(動きを検出して画面点灯中)

■ (グレー):持ってる間ON設定中

ぁ:かな入力モード

A: 英字入力モード

数:数字入力モード
★: 壬書き 3 カエード

■: 手書き入力モード

益: 絵文字/顔文字/記号、定型文入力

②: IP通話アプリの音質サポート

◆ 画面のカスタマイズ

パターン認証画面、指紋認証画面、電話発着信画面、キーボード (NX!input)、ナビゲーションバー、電池アイコンを好みのデザインに変更できます。

- ? 各項目を設定

アプリー覧画面

アプリ一覧画面を呼び出し、登録されているアプリを起動したり、アプリやウィジェットをホーム画面に移動したりできます。

アプリー覧画面にないアプリは、ホーム画面に配置されています。

1 ホーム画面で₩

- 初回起動時は操作ガイドが表示されます。[以後表示しない] または [OK] をタップします。
- ホーム画面を下方向へフリックしてもアプリー覧画面を表示できます。



- ① アプリ/ウィジェット/壁紙の切り替えタブ
- ② インジケータ (タブごとに表示)
 - 一覧画面の現在表示位置を示します。

③ 表示中のホーム画面

- 左右にフリックしてホーム画面を切り替えることができます。
- アプリをロングタッチしたまま表示中のホーム画面 ヘドラッグすると、アプリをホーム画面に移動できます。
- タップするとホーム画面が表示されます。
- ④ おすすめボタン
- ⑤ アプリ/ウィジェット/壁紙の一覧(タブごとに表示)
 - 左右にフリックして選択したり、設定したりします。
 - アプリによっては、アイコンに未読件数などが表示されるものがあります。

ロック/セキュリティ

◆ 本端末で利用する暗証番号

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。本端末をロックするためのパスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

^Ⅱ 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、 「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や本端末、ドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳細は本書巻末の「総合お問い合わせ先!までご相談ください。

PINロック解除コード (PUK) は、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモminUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

❖ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なおdメニューからは、dメニュー→「お客様サポート」→「各種お申込・お手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

※「My docomo」「お客様サポート」については、P79(「取扱説明書」アプリでは、「付録」の「マナーもいっしょに携帯しましょう」)をご覧ください。

48 ご使用前の確認と設定

◆PINコード

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番号を設 定できます。ご契約時は「0000」に設定されていますが、 お客様で自身で番号を変更できます。

PINコードは、第三者によるドコモminiUIMカードの無断使 用を防ぐため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または 本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力す る4~8桁の暗証番号(コード)です。PINコードを入力する ことにより、発着信および端末操作ができます。 別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを差し替え

- てお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN コードをご利用ください。設定を変更されていない場合は 「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードが ロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック 解除コード | でロックを解除してください。ロックを解除 しないと新しいPINコードは設定できません。
- ドコモminiUIMカードがPINロックまたはPUKロックされ た場合は、ドコモminiUIMカードを取り外すことでホーム 画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続による通信が可能 です。

❖PINロック解除コード(PUK)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解 除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードは お客様で自身では変更できません。

- PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、 ドコモminiUIMカードがロックされます。その場合は、ド コモショップ窓口にお問い合わせください。
- ドコモminiUIMカードがPINロックまたはPUKロックされ た場合は、ドコモminiUIMカードを取り外すことでホーム 画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続による通信が可能 です。

◆ PINコードの設定

❖SIMカードロックの設定

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

- ティ]→[SIMカードロック設定]
- [SIMカードをロック]→PINコードを入力→ [OK]

レお知らせ---

初めてPINコードを入力する場合は、「0000」を入力して ください。

◆PINロックの解除

PINコードがロックされた場合は、ロックを解除してから新 しいPINコードを設定します。

- 】 コード入力画面でPINロック解除コードを入力
 →【➡】
- **う** 新しいPINコードを入力→
 <</p>
- **3** 新しいPINコードを再入力→
- ◆ 指紋認証機能

指紋認証機能は、指紋センサーに指をスライドして行う認証 操作です。

❖指紋登録

指紋認証に使う指の指紋を登録します。

- 指紋認証を利用するには、2件以上の指紋登録が必要です。 最大10件登録できます。
- ホーム画面で■→[本体設定]→[セキュリティ]→[指紋設定]
 - ロック画面で認証操作が必要なセキュリティ解除方法が 設定されている場合は、認証操作が必要です。また、セ キュリティ解除方法が設定されていない場合でも、すで に指紋を登録しているときは指紋認証の操作が必要で す。
- 2 登録する指を選択→メッセージに従って指紋センサーを押さない程度の力で指をスライド
 - 2件目も同様の操作で登録します。
- **2** [OK]
- ・ 指紋認証の操作
- **| 指紋認証画面が表示されたら、指紋センサー上を登録した指でスライド**
 - 正しく認証されない場合は、指を指紋センサーから離し、もう一度認証操作を行ってください。

電話

電話をかける

- ▮ ホーム画面で 📞
- **7** [ダイヤル]→電話番号を入力
 - 電話番号を訂正する場合は 図をタップします。
- **3** N
- 4 通話が終了したら[終了]
- ◆ 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上保安本部への通報	118

- 本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話でとに非ない。
- 通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。 また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期について
- は、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- 本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

- 日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面、PINコードロック・PUKロック中、暗号化後の復号化画面、ソフトウェア更新中は緊急 通報110番、119番、118番に発信できません。
- 海外で110番、119番、118番を発信すると緊急呼通話中画面が表示される場合がありますが、通常発信されています。
- 着信拒否設定が有効な状態で緊急通報を行うと、着信拒否 設定は無効に変更されます。

電話を受ける

- 電話がかかってくる
 - ▲同:着信音、バイブレータの動作を止める
- **7** [操作開始] → [通話]

着信拒否: [操作開始] → [拒否]

プイック送信: [操作開始] → [拒否してSMS送信] → メッセージを選択


応答保留: → [応答保留] 伝言メモ録音: → [伝言メモ]

3 通話が終了したら[終了]

通話中の操作

通話中画面では次の操作ができます。

発信中/通話中に●▼で、通話音量の調節をすることができます。



- ① 名前や電話番号、地域
- ② 通話時間
- ③ はっきりボイスのON / OFF
- ④ ゆっくりボイスのON/OFF
- ⑤ はっきりボイス/ぴったりボイスの状態表示
- ⑥ 別の相手に電話をかける※
- ⑦ 通話を終了
- ⑧ ダイヤル入力のダイヤルパッドを表示/非表示
- ⑨ 诵話を保留/保留解除

⑩ マイクをON/OFF(消音)

① スピーカーフォンをON / OFF ※ キャッチホンのご契約が必要です。

レお知らせ--

• 発着信履歴の最大表示件数は500件です。

メール/ウェブブラウザ

ドコモメール

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができるアブリです。送受信したメールはクラウドに保存されるので、複数のデバイスで同じメールを閲覧したり、機種変更時のメールデータ移行が簡単に行えます。また、絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応しています。

- ドコモメールの詳細については、ドコモのホームページを で覧ください。
- ホーム画面で以降は画面の指示に従って操作します。

SMS

携帯電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英数字の みの場合は最大160文字)までのテキストメッセージが送受 信できます。

◆ SMSを作成して送信

- 】 ホーム画面で₩→[メッセージ]
 - 7 [新規作成]
- 【To】→携帯電話番号を入力
- **4** [メッセージを入力]→メッセージを入力→[送信]

Eメール

一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、E メールを利用します。

- ◆ Eメールを作成して送信
 - ホーム画面で♀→[メール]
 - 複数のメールアカウントがある場合は、画面上部のアカウントをタップして切り替えます。
- 2 [作成]

54 メール/ウェブブラウザ

? [To]→アドレスを入力

- 4 [件名]→件名を入力
- 【 [メールを作成します]→メッセージを入力
- 6 [送信]

√お知らせ---

メールアカウントを設定していない場合は、画面の指示に 従って設定します。

Gmail

Gmailは、GoogleのオンラインEメールサービスです。本端末のGmailを使用して、Eメールの送受信が行えます。

◆ Gmailの表示

ホーム画面で

□→[Gmail]

受信トレイにメッセージスレッドの一覧が表示されます。

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていない、機内モード中、Androidバージョン アップ中(ダウンロード中を除く)、国際ローミング中、 PINコード入力画面表示中などは受信できません。また、本 端末のメモリ容量が少ないときは受信に失敗することがあ ります。
- 受信できなかったエリアメールを後で受信することはできません。

◆ 緊急速報「エリアメール」を受信したとき は

エリアメールを受信すると、専用ブザー音または専用着信音 が鳴り、ステータスバーに通知アイコンが表示され、内容表 示画面が表示されます。

- ブザー音または着信音は最大音量で鳴動します。変更はできません。
- お買い上げ時は、マナーモード中でも鳴動します。鳴動しないように設定できます。→P56

◆ 受信したエリアメールの表示

- ホーム画面で₩→[災害用キット]
- 初回起動時は「ご利用にあたって」を読み、[同意して 利用する] をタップします。
- 2 「緊急速報「エリアメール」]→エリアメールを選択
- ◆ エリアメールの削除
- 1 ホーム画面で冊→[災害用キット]→[緊急速報 「エリアメール]]
- 2 エリアメールにチェック→[削除]→[OK] ・すべてを選択するには「すべて選択」をタップします。
- ◆ 緊急速報「エリアメール」設定
- | ホーム画面で<mark>⊞→</mark>[災害用キット]→[緊急速報 「エリアメール||
- 7 ■→[設定]
- _ **?** 各項目を設定

受信設定: エリアメールを受信するかを設定します。

- **着信音**:着信音の鳴動時間とマナーモード時の着信音の動作を設定します。
- 受信画面および着信音確認: 緊急地震速報、津波警報、 災害・避難情報のエリアメールを受信したときの受信 画面と着信音を確認します。
- その他の設定: 緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報以外に受信するエリアメールを新規登録/編集/削除します。

ブラウザ

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにWebサイトを閲覧できます。

本端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続でブラウザ を利用できます。

- ◆ ブラウザを起動してWebサイトを表示
 - ホーム画面で

ホームページに設定しているWebページが表示されます。

画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示し、アドレスバーにURLやキーワードを入力します。

付録

microSDカード(外部ストレージ)

◆ microSDカードについて

 本端末は、2GBまでのmicroSDカード、32GBまでの microSDHCカードまたはmicroSDHC UHS-Iカード、 64GBのmicroSDXCカードまたはmicroSDXC UHS-I カードに対応しています(2013年11月現在)。

レお知らせ----

- microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利用いただけます。SDXC非対応の機器にmicroSDXCカードを差し込むと、microSDXCカードに保存されているデータが破損することがあるため、差し込まないでください。データが破損したmicroSDXCカードを再度利用するためには、SDXC対応機器にてmicroSDXCカードを初期化(データはすべて削除されます)する必要があります。
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、コピー先 (元)機器の規格に準拠したmicroSDHCカードまたは microSDカードをご利用ください。


- microSDカードのスピードクラスは、最大クラス10に対応 しています。
- microSDカードのUHSスピードクラスは、クラス1に対応 しています。

◆ microSDカードの取り付け/取り外し

取り付け/取り外しは、マウントを解除するか電源を切ってから行ってください。


■ 取り付けかた

- ① 本端末の裏面側を上に向けてスロットキャップを開ける→ P25
 - スロットキャップを開けると、本端末の裏面側に microSDカードスロット、ディスプレイ側にドコモ miniUIMカードスロットがあります。



microSDカード ドコモminiUIMカード


② microSDカードの金属端子面を下に向け、microSDカードスロットに「カチッ」と音がするまで差し込む



③ 本端末のスロットキャップを閉じる→P25

■ 取り外しかた

① 本端末の裏面側を上に向けてスロットキャップを開け、 microSDカードを軽く押し込んでから離し、microSD カードをまっすぐ引き出す



スロットキャップ

② 本端末のスロットキャップを閉じる→P25

レお知らせ---

• microSDカードを取り外すとき、microSDカードが飛び出 す場合がありますのでご注意ください。

トラブルシューティング(FAQ)

◆ 故障かな?と思ったら

- まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかを チェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してく ださい。→P66
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■ 電源・充電

- ●本端末の電源が入らない 電池切れになっていませんか。
- ●画面が動かない、電源が切れない

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に⊙を8秒以上押すと、強制的に電源を切ることができます。

※強制的に電源を切る操作のため、データおよび設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

● 充電ができない/お知らせLEDが点灯しない、または点 滅する

- アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。
- 別売りのACアダプタ 04をご使用の場合、ACアダプタ のmicroUSBプラグが本端未に正しく接続されています か。→P33
- 別売りのPC接続用USBケーブル T01やmicroUSB接続ケーブル 01などをご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇してお知らせLED(赤色)が消える場合があります。温度が高い状態では安全のために充電を停止しているため、ご使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

■ 端末操作

●キーを押しても動作しない

スリープモードになっていませんか。 ⊚または指紋セン サーを押して解除してください。

●電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
- 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、本書巻末の「故障お問い合わせ先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- ドコモminiUIMカードが認識されない ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。 →P31

●操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながら電話やテレビ視聴などを長時間行った場合などには、本端未や内蔵電池、アダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままで使用ください。

●端末が熱くなり、電源が切れる

複数のアプリの起動、カメラの使用やインターネット接続などを長時間行った場合など、本端末の温度が高い状態が続く場合は、充電や機能が停止したり、画面の明るさを調整したりすることがあります。また、やけどを防ぐため本端末の電源が切れることがあります。

●時計がずれる

長い間電源を入れた状態にしていると時計がすれる場合があります。日付と時刻の[日付と時刻の回動設定]、[タイムゾーンを自動設定] にチェックが付いていることを確認し、電波のよい所で電源を入れ直してください。

●端末動作が不安定

- ご購入後に端末へインストールしたアプリにより不安定になっている可能性があります。セーフモード(ご購入時に近い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。次のどちらかの方法でセーフモードを起動してください。
 - 電源が入っている状態で®を押し続ける→携帯電話オプションメニューが表示されたら[再起動]をロングタッチ→「再起動してセーフモードに変更」の確認画面が表示されたら[OK]をタップ
 - 電源を切った状態で⊕を2秒以上押し、docomoのロゴ表示が消えてXIのロゴが表示されたら√を押し続ける
 - セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」 と表示されます。セーフモードを終了させるには、電源 を入れ直してください。
- ※事前に必要なデータをバックアップしてからセーフモードをご利用ください。

- ※ お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。
- ※ セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常で利用になる場合にはセーフモードを終了し、ご利用ください。

■ 诵話

● \ をタップしても発信できない

機内モードを設定していませんか。

- 通話ができない(場所を移動しても圏外の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)
 - 電源を入れ直すか、ドコモminiUIMカードを取り付け直 してください。→P31、34
 - 電波の性質により圏外ではなく、電波状態アイコンが4本表示されている状態でも、発信や着信ができない場合があります。世所を移動してかけずしてくばさい。
 - があります。場所を移動してかけ直してください。 ・ 着信拒否設定など着信制限を設定していませんか。
 - ・ネットワークモードの種類 (LTE/3G/GSM) を変更 していませんか。
 - 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[しばらくお待ちください]と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をすらしてかけ直してください。

◆ エラーメッセージ

●空き容量低下

端末の空き容量が低下しています。このままご使用になられると一部機能やアプリケーションが動作しない場合があります。

設定画面を起動して不要なアプリを選択し、「アンインストール」を押してアプリを削除してください。

端末の空き容量が低下している場合に表示されます。[設定画面]をタップして不要なアプリを削除してください。また、実行中のアプリを終了したり、アプリのキャッシュを消去したりすることで、端末の空き容量を増やすことができます。

- しばらくお待ちください(音声サービス)/しばらくお 待ちください(データサービス)
 - 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。 しばらくたってから操作し直してください。
- ●指紋センサーが起動できません。

指紋センサーが正常に動作できない場合に表示されます。 電源を入れ直しても指紋センサーが利用できなくなった場 合は、お近くのドコモショップなど窓口までお問い合わせ ください。 ● PINロック解除コードがロックされました ドコモminiUIMカードがPUKロックされた状態でPIN

ドコモminiUIMカードがPUKロックされた状態でPIN ロック解除コードを入力すると表示されます。ドコモ ショップなど窓口にお問い合わせください。→P49

●SIMカードが挿入されていません

ドコモminiUIMカードが正しく挿入されているか確認して ください。→P31

●SIMカードはロックされています。

PINコードを有効にしているときに電源を入れると表示されます。正しいPINコードを入力してください。→P49

● SIM card 異常

SIMカードが取り外されました。端末を再起動します。 SIMカードが取り外されました。端末を再起動します。 ドコモminiUIMカードのICが汚れているときや電源が 入っている状態でドコモminiUIMカードを取り外したとき に表示されることがありますが、故障ではありません。ド コモminiUIMカードのICは定期的に清掃してください。 また、電源が入っている状態ではドコモminiUIMカードを 取り外さないでください。正常に動作しなくなる場合があ ります。

スマートフォンあんしん遠隔サポー ト

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作 設定に関する操作サポートを受けることができます。

- ドコモminiUIMカード未挿入時、国際ローミング中、機内 モードなどではご利用できません。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、 ドコモのホームページをご確認ください。
- 】 スマートフォン遠隔サポートセンターへ電話する

本端末からスマートフォン遠隔サポートセンターへ電話する場合は、ホーム画面で (遠隔サポート) → [このスマートフォンから発信する] → しをタップします。

- - 初めて利用する場合は、「ソフトウェア使用許諾書」に 同意いただく必要があります。
- **3** [遠隔サポートの接続画面に進む]→[同意する]
- ▲ ドコモからご案内する接続番号を入力
- 5 接続後、遠隔サポートを開始

本端末の初期化

本端末をお買い上げ時の状態に戻します。本端末にお客様が インストールしたアプリや登録したデータは、一部を除き削 除されます。

- オーム画面で → [本体設定] → [データ移行と 初期化]
- ? [データの初期化]→[携帯端末をリセット]
 - セキュリティ解除方法が設定されているときは、認証操作が必要です。

[すべて消去]

リセットが完了してしばらくたつと、本端末が再起動します。

• 初期化中に電源を切らないでください。

保証とアフターサービス

❖保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめで了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。

※本端末はケータイデータお預かりサービスをご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

☆アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」を ご覧になってお調べください (→P59)。それでも調子がよく ないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ先」にご連絡の よ、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、 故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店 時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態に よっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらか じめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・ 福傷などは有料修理となります。

ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■ 次の場合は、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が 発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合 (外部接続端子・ステレオイヤホン端子・液晶などの破損や 筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料 修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後4年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書巻末の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 次のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やキー部にシールなどを貼る
 - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定してくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用の MACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合 があります。
- 本端末の受話ロ/お知らせLED部やスピーカーなどに磁気 を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど 磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えな くなることがありますので、ご注意ください。

本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によって修理できないことがあります。

"メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード 情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

F-01Fのソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモのホームページ でご案内いたします。

◆ ソフトウェアの即時更新

- ホーム画面で → [本体設定] → [端末情報] → [ソフトウェア更新]
- ⑦ [更新を開始する]→[はい]
 - ソフトウェア更新の必要がないときには、「更新の必要はありません。このままお使いください」と表示されます。

- 3 [ソフトウェア更新を開始します。他のソフトは ご利用にならないでください]と表示され、約 10秒後に自動的に書き換え開始
 - 更新中はすべてのキー操作が無効となり、更新を中止することはできません。
 - ソフトウェア更新が完了すると、自動的に再起動が行われ、ホーム画面が表示されます。

Androidバージョンアップ

本端末のAndroidバージョンアップが必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、Androidバージョンを更新する機能です。 Androidバージョンアップが必要な場合には、ステータスバーのMAndroidバージョンアップが必要な場合には、ステータスベージにてご案内いたします。

レお知らせ---

 Androidバージョンアップは、本端末に保存されたデータを 残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態(故 障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない 場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っ ていただくことをおすすめします。

◆ Androidバージョンアップのご利用にあ たって

- バージョンアップを行うと、以前のAndroidバージョンへ 戻すことはできません。
- 本端末の電池残量がフル充電の状態で行ってください。
- バージョンアップ中は電源を切らないでください。

◆ 更新ファイルのダウンロード

- ホーム画面で → [本体設定] → [端末情報] → [Androidバージョンアップ]
- 7 [バージョンアップを開始する]
- 更新ファイルのインストール

更新ファイルのダウンロードが完了すると、本端末へインストールできるようになります。

◆ Androidバージョンアップ実施後について

バージョンアップ実施後には、ホーム画面で [Playストア]

→ (マイアブリ] などより各アブリの更新確認を行ってください。アブリに更新がある場合、アブリ更新を行わないと動作が不安定になったり、機能が正常に動作しなくなったりする場合があります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種F-01Fの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収 に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合 しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術 基準* ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する 電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国 際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国 際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、 その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全 率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を 人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収 率 (SAR: Specific Absorption Rate) で定めており、携 帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯 電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.685W/kgです。 個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありま すが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。 NTTドコ干推奨のキャリングケース等のアクヤサリを用いて 携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話 機は電波防護の国際ガイドラインを満足します※2。

NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用 にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯 電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をで使用 ください。

世界保健機関は、『携帯雷話が潜在的な健康リスクをもたらす かどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多 数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用に よって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていま せん。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関 のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ facts press/fact japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、 次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.ip/i/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.ip/product/sar/

富十诵のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/

- ※1技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則等 14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でで使用になる場合のSAR の測定法については、平成22年3月に国際規格 (IFC62209-2) が制定されました。国の技術基準につ いては、平成23年10月に、諮問第118号に関して情 報诵信審議会情報诵信技術分科会より一部答申されてい ます。

Declaration of Conformity

The product "F-01F" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/FC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http:// www.fmworld.net/product/phone/doc/.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR' limits" for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR' value, when tested for compliance against the standard was 0.628 W/kg for HEAD. While there may be differences between the SAR' levels of various phones and at various positions, they all meet** the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating

can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules.
 Operation is subject to the following two conditions:
 - this device may not cause harmful interference, and
 - ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.
- The device complies with 15.205 of the FCC Rules.

♦ FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves. This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the

phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 0.80 W/kg, and when worn on the body, is 0.68 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirements.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the

Equipment Authorization Search section at http:// www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ (please search on FCC ID VQK-F01F).

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

 In the United States, the SAR limit for wireless. mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Warning

Warning statement requirement under EN 60950-1:A12.



Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国 貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。 また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出 及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において 必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについて は経済産業省または米国商務省へお問合せください。

知的財産権

◆ 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。


実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影 または録音を制限している場合がありますのでご注意くださ い。 また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

◆ 商標

- 「FOMA」「iモード」「iアプリ」「iモーション」「デコメール®」「おまかせロック」「mopera U」「ビジネス mopera」「iチャネル」「おサイフケータイ」「公共モード」「エリアメール」「マチキャラ」「spモード」「Xi」「Xi/クロッシィ」「dメニュー」「dマーケット」「しゃべってコンシェル」「eトリセツ」「ケータイデータお預かりサービス」および「Xi」ロゴは(株)NTTドコモの商標または登録商標です。
- •「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモ バイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会 社の日本国内における商標または登録商標です。

 本製品は、株式会社ACCFSSのNetFront Document Viewerを搭載しています。 ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、 およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標ま たは商標です。

Copyright@ 2013 ACCESS" NetFront ACCESS CO., LTD. All rights reserved





- 分はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Copyright@ 2013 DigiOn, Inc. All rights reserved

デジオン、DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商 標です。

• StationTV®は株式会社ピクセラ の登録商標です。

StationTV

 TouchSense® Technology and MOTIV™ Integrator Licensed from Immersion Corporation and protected under one or more of the following United States Patents:




5844392, 5959613, 6088017, 6104158, 6147674, 6275213, 6278439, 6300936, 6424333, 6424356, 6429846, 7091948, 7154470, 7168042, 7191191, 7209117, 7218310, 7369115, 7592999, 7623114. 7639232, 7656388, 7701438, 7765333, 7779166, 7821493, 7969288 and additional patents pending.

- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter. Inc.の商標または登 録商標です。
- microSDHC□ゴ、microSDXC□ゴはSD-3C. LLCの商標です。
- Microsoft[®], Windows[®], Windows Media[®], Windows Vista®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 8は、Microsoft® Windows® 8 および Microsoft® Windows® 8 Proの略です。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、 Home Basic、Home Premium、Professional、 Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- ・ Google およびGoogle □ゴ、AndroidおよびAndroid□ゴ、Google PlayおよびGoogle Play□ゴ、Gmail、YouTubeおよびYouTube□ゴ、Googleマップ、GoogleマップナビおよびGoogleマップナビロゴ、ハングアウトロゴ、GoogleローカルおよびGoogle□ーカルロゴ、Google音声検索、Google+およびGoogle□コ、Picasa、Google ChromeむよびGoogle Chrome□ゴ、Google Playブックス、Google Playゲームは、Google、Inc.の商標または登録商標です。

- Bluetooth® smart readyとそのロゴマークは、 Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモは ライセンスを受けて使用しています。その他の商標および 名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- aptXはCSR社の登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- •「UD新丸ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けており、 フォントデータの著作権は同社に帰属します。
- Wi-Fi, Wi-Fi□□□, Wi-Fi Alliance, WMM, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi CERTIFIED□□□, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Miracast HWi-Fi Alliance (III)

 Wi-Fi Direct MWI-Fi DIRect M



AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

(((**[**]))

- DLNA®、DLNA□ゴおよびDLNA CERTIFIED™は、 Digital Living Network Allianceの商標です。 DLNA®、the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance。 本機のDLNA認証は富士通株式会社が取得しました。
- OBEX™は、Infrared Data Association®の商標です。



 MHLおよびMHLロゴは、 MHL, LLCの商標または登録 商標です。



Mobile High-Definition Lin

- 「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。
- 「NOTTV」及び「NOTTV」ロゴは、株式会社mmbiの登録 商標です。
- EPSONはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- 「WhiteMagic™」は株式会社ジャパンディスプレイの商標です。
- その他、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の 商標または登録商標です。

◆ その他

- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発した モジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合

- 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録 されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- ・本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.com をご参照ください。

- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1 は存れる場合を発します。
 有機・拠のビデオ(以下「VC-1 ビデオ」と記載します。を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1 ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1 ビデオ、および/またはVC-1 ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオフロバイダーから入手したVC-1 ビデオに限ります。を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
 http://www.mpegla.comをご参照ください。
- libtiff
 Copyright© 1988-1997 Sam Leffler
 Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
 Permission to use, copy, modify, distribute, and sell
 this software and its documentation for any purpose
 is hereby granted without fee, provided that (i) the
 above copyright notices and this permission notice
 appear in all copies of the software and related
 documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and
 Silicon Graphics may not be used in any advertising
 or publicity relating to the software without the

specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS. IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL. INCIDENTAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE. DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE

◆ オープンソースソフトウェア

- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセンス されるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用して おります。
- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくオーブンソースソフトウェアが含まれています。

当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面で → [本体設定] → [端末情報] → [法的情報] → [オープンソースライセンス] をご参照ください。 オープンソースライセンスに基づき当社が公開するソフトウェアのソースコードは、下記サイトで公開しています。 詳細は下記サイトをご参照ください。

http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/develop/sp/android/

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式ではご利用になれません。また、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、 各種資料請求をオンライン上で承っております。

spモードから dメニュー ⇒ 「お客様サポート」 ⇒ 「各種お申込・お手続き」 (パケット通信料無料)

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/)

⇒ 各種お申込・お手続き※spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」 が必要となります。

- ※SPモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、本書巻末の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合 があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように 注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の 指示に従ってください。使用を禁止されている場所で は、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象 となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全 の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周 囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しま しょう

- ■レストランやホテルのロビーなど静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

■カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を 行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

歩きながらのスマートフォンの使用はやめましょ う

- ■駅のホームや道路などで歩きながらスマートフォンを使用すると、視野が極端に狭くなり、接触事故の原因となります。
- ■スマートフォンを使用する際は、安全な場所で立 ち止まって使用するようにしてください。

-こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や端末から鳴る音 を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード (電源OFF)
 - 電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所 にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。
- ●バイブレーション需託がかかってきた

電話がかかってきたことを振動でお知らせします。

●マナーモード

着信音や操作音など端末から鳴る音を消すことができます(ただし、シャッター音は消せません)。 そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオブションサービスが利用できます。



で不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

EVENDUS-00-24-00-9 ※回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電 器、卓上ホルダ(白社・他社製品を問わず回収)

この印刷物はリサイクルに配慮されて製本されています。 不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

海外での紛失、盗難、故障および各種お問い合わせ先(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6832-6600*(無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

- ※F-01Fからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります(「+ は「0 |をロングタッチします)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

<u>00</u>.0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコ モショップなどにお問い合わせください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

<u></u> 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/



マナーもいっしょに携帯しましょう。

公共の場所で携帯電話をご利用の際は、 周囲の方への心くばりを忘れずに。







販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 富士通株式会社

> '13.11(3.1版) CA92002-8413

